

### IMPORTANTE

---

Este firmware sólo es válido para los equipos con la referencia **H339B32A** y el lote **1150011**. Su instalación en un dispositivo con lote diferente al especificado puede causar daños irreversibles no cubiertos por la garantía.

### DETALLES FIRMWARE

---

- Firmware original del equipo.

### CÓMO ACTUALIZAR

---

Siga los pasos indicados a continuación para llevar a cabo la actualización del firmware del equipo:

1. Descomprima la carpeta *H339B32A\_1150011\_FW\_V1.zip*.
2. Copie el archivo *install.img* en el directorio raíz de un dispositivo USB. Compruebe que no haya ningún otro archivo en la memoria del USB.
3. Desconecte el televisor de la corriente y conecte el dispositivo USB al puerto USB del equipo.
4. Conecte y encienda el televisor. El LED frontal comenzará a parpadear y se iniciará automáticamente el procedimiento de actualización.

**IMPORTANTE:** No apague ni desconecte el equipo durante el proceso de actualización. Puede causar daños irreversibles no cubiertos por la garantía.

Cuando el proceso finalice, el LED frontal dejará de parpadear o cambiará el ritmo de parpadeo.

Desconecte el USB, encienda de nuevo el televisor y realice la instalación inicial del equipo.

