



BLU:sens

H339B40A LOTE I1500I2 MP FW V.I

IMPORTANTE

Este firmware sólo es válido para los equipos con la referencia H339B40A y el lote I1500I2. Su instalación en un dispositivo con lote diferente al especificado puede causar daños irreversibles no cubiertos por la garantía.

DETALLES FIRMWARE

- Firmware original del equipo.

CÓMO ACTUALIZAR

Siga los pasos indicados a continuación para llevar a cabo la actualización del firmware del equipo:

1. Descomprima la carpeta **H339B40A_I1500I2_FW_VI.zip**.
2. Copie el archivo **install.img** en el directorio raíz de un dispositivo USB. Compruebe que no haya ningún otro archivo en la memoria del USB.
3. Desconecte el televisor de la corriente e inserte el dispositivo USB en el puerto USB del equipo.
4. Conecte y encienda el televisor. El LED frontal comenzará a parpadear y se iniciará automáticamente el procedimiento de actualización.

IMPORTANTE: No apague ni desconecte el equipo durante el proceso de actualización. Puede causar daños irreversibles no cubiertos por la garantía.

Cuando el proceso finalice, el LED frontal dejará de parpadear o cambiará el ritmo de parpadeo.

Desconecte el USB, encienda de nuevo el televisor y realice la instalación inicial del equipo.